

- ・アプリのQRコードやURLは参考情報ですので、必要に応じて削除・編集ください。
- ・白黒での出力となります。
- ・編集後、すべてのフォントをアウトライン化してください。



## 取扱説明書


## 1 ハコスコの組立て

## 2 ハコスコストアへアクセス


## 3 コンテンツの再生

## 【組立ての準備】

- ・すべての折れ線に折り目を入れます。
- ・右図のように重ねてから組立てをはじめます。




## 組立て方




1 横長パーツの上にレンズパーツをのせ、ツメを揃えて持ちます。



2 レンズパーツを手前に折り、ツメ挿入口に2枚のツメを差し込みます。




3 側面の折り込み部分を中に入れながら蓋を閉じるように組立てます。



4 底面両端の側面ツメを穴に差し込んで完了です。


## ●スマートフォンのセット

スマートフォンにアプリをインストールの上、コンテンツを表示させ、前方ポケットにスマートフォンを入れてご利用ください。



## ●画面操作穴

スマートフォンを入れたままでも、画面操作穴から指で画面を操作することができます。



## 1 ハコスコの組立て

## 2 ハコスコストアへアクセス

## 3 コンテンツの再生

Webブラウザよりハコスコストアへアクセスします。

<https://store.hacosco.com/> (右側のQRコードからもアクセス可能)

※推奨ブラウザ：iOS端末 Safari、Android端末Google Chrome



## 1 ハコスコの組立て

## 2 ハコスコストアへアクセス

## 3 コンテンツの再生

お好みのコンテンツを選択し再生。

360°動画は、頭の向きに合わせて、映像の全方位を見ることができます。

※スマートフォンの画面回転ロックを解除の上ご利用ください。

※視聴時に画面が暗転してしまう場合は、-google底面の操作穴より指を入れて画面をタップもしくは端末のスリープ設定を調整ください。

※360°動画は容量が大きいため、帯域制限回避のため、Wi-Fi接続でご利用することをおすすめします。

## 【対応機種】

対応するスマートフォンのサイズ：幅 80mm×高さ 160mm×厚み 10mm以内

対応するスマートフォン機種・OSは、下記サイトをご確認ください。

<https://hacosco.com/compatibility/>

## ⚠ ご使用上の注意

- ・ハコスコは紙製品です。火の近くなどに置かないようにしてください。
- ・ハコスコからスマートフォンが落ちないよう、上下ひっくり返したりせず、ご注意ください。
- ・ハコスコは肌に触れると皮脂が染込むことがあります。肌表面から1センチ程度の距離をおいて利用されることをおすすめします。
- ・ハコスコは直射日光の当たる場所に放置しないでください。レンズで集光し、発火する可能性があります。
- ・レンズを外して直射日光を覗いたりしないでください。
- ・コンテンツによっては、気分が悪くなることがあります。その場合、すぐに使用を中止してください。
- ・使用時には周りが見えませんが、ハコスコを装着しながらの移動は控え、ハコスコを外して移動してください。
- ・ご使用開始後の破損などについては、返品・補償いたしかねます。
- ・商品には万全を期しておりますが、破損等の場合は無料で交換いたします。商品到着後7日以内に下記までご連絡ください。

## お問い合わせ窓口



株式会社ハコスコ  
<http://hacosco.com/>  
[info@hacosco.com](mailto:info@hacosco.com)

ハコスコ、ミルマルは株式会社ハコスコの登録商標または商標です。  
その他、本商品の印刷物等に記載された会社名及び商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。  
Copyright © 2014 Hacosco Inc. All rights reserved.  
意匠登録番号 第1524106号、特許出願済